

Informační list výrobku

Obchodní značka	AEG
Model	DBE5961HG 942051315
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	51.5
Třída energetické účinnosti	A
Účinnost dynamiky kapalin	30.508573388203
Třída účinnosti dynamiky kapalin	A
Účinnost osvětlení (lux/W)	48.8
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	85.1
Třída účinnosti tukové filtrace	B
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m ³ /h)	285/400
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m ³ /h)	700
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	44/54
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	65
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.49

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikace modelu		DBE5961HG 942051315	
Rocní spotřeba energie	AEC _{hood}	51.5	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	0.901691358024 691	
Účinnost proudění tekutin	FDE _{hood}	30.50857338820 3	
Index energetické účinnosti	EEl _{hood}	52.4	
Namerený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	375.9	m ³ /h
Namerený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	PBEP	426	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q _{max}	700,0	m ³ /h
Namerený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	145.8	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	WL	5,0	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E _{middle}	244	lux
Namerená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _s	0	W
Namerená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _o	0.49	W
Hladina akustického výkonu	LWA	54	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsáno v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.