



Více prostoru. Více chuti. Okamžitě

Pouhým stisknutím tlačítka na indukční desce AEG můžete spárovat varné zóny dohromady, a vytvořit tak dostatečný prostor i pro ty největší hrnce a pánve. Nastavení teploty a času se automaticky přizpůsobí spojené varné zóně.

Specifikace a benefity



Automatická detekce nádobí

Indukční varná deska MaxiSense® umožňuje libovolné rozmístění vašich pánví či hrnců, a není třeba je pokládat do vyznačených kruhů. Stačí, že nádoba zakrývá středovou značku kříže, zóny se poté automaticky přizpůsobí velikosti a poloze vašeho nádobí.

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Pozice ovládání: Front Left & Middle & Right
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Střední přední: indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Střední zadní: Indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Pravá přední: indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Pravá zadní: Indukční, 2300/3200W/180x210mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- Přičítací časoměr CountUp
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí příchytek
- Barva a provedení: Černá



Stále čerstvý vzduch díky chytré technologii Hob2Hood

Díky technologii Hob2Hood komunikuje varná deska s odsavačem par. Na začátku vaření se odsavač par automaticky zapne a rozsvítí. V průběhu vaření Hob2Hood reguluje odtah a osvětlení podle intenzity vašeho vaření. Vy tak můžete mít volné ruce a stále čistý vzduch. Odsavač par lze ovládat i manuálně.



Intuitivní ovládání varných zón

Když zapnete varnou desku a položíte na ni nádobu, automaticky se rozsvítí posuvný ovladač LED a intuitivně signalizuje, kterou varnou zónu máte použít. Jakmile zvolíte zónu, teplota se rozsvítí červeně, zatímco ostatní dostupné funkce zůstanou bílé. Podsvícení rovněž signalizuje, kde je umístěno

Čistota s minimálním úsilím

Povrch varné desky je zcela hladký a odolný vůči poškrábání. Plocha kolem hrnců a pánví navíc zůstává chladná, a proto se tekutiny ani zbytky jídla nepřipálí. Stačí je jen setřít a deska bude opět jako nová.

Maximální výkon během chvilky s funkcí PowerBoost

Už žádné čekání na vroucí vodu. S funkcí PowerBoost dosáhne varu za 90 sekund – to je rychlejší než rychlovarná konvice! Oceníte to například při vaření brambor nebo těstovin.

Technická specifikace

Typ ohřevu	Indukční	Střední zóna vpředu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x880x490	Střední zóna vzadu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Instalace	Vestavná	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Typ rámečku	Zkosený - 4 strany	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
Ovládání	Elektronické, Roadrunner 9 Step	Střední zóna vpředu - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Střední zóna vzadu - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, přemostovací funkce, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla), propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, pauza, PowerSlide, vypnutí zvuku, ukazatel času	Pravá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
		Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/180x210mm
		Délka přívodního kabelu (m)	1.5
		Napájecí napětí (V)	400V3N
		Požad. jistění (A)	3x16, 3x25
		EAN kód produktu	7332543711130
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	880
		Radius výřezu (mm)	5
		Čistá hmotnost (kg)	18.6
Levá přední zóna	Indukční		
Levá zadní zóna	Indukční		
Prostřední přední plotýnka	Indukční		
Prostřední zadní plotýnka	Indukční		
Pravá přední zóna	Indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

